

BRAND PRIMACOL® DECORATIVE

PRODUKT **Dekorativ BETONG**

Mineralputs

- Trendig effekt
- Lätt applicering
- Modern design

BEHÅLLARE **5 kg 10 kg**

EGENSKAPER

Ett finkornigt mineralputs för inomhusbruk. En perfekt imitation av rå betong. Det är den perfekta dekorationen för modern inredning och gör sig bra tillsammans med metall, trä och glas. Den korrekta appliceringen säkerställer ett oregelbundet mönster, fördjupningar och "missfärgningar" som är typiska för betong.

När produkten torkat låter den väggarna andas. Dekorativ betong är avsedd för användning på cement, cementkalkytor och gipsytor som kan målas.

APPLICERING

**Viktigt!** Innan arbetet med produkten börjar skall du alltid utföra ett spot-test för att säkerställa att den önskade effekten uppnås. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för felaktig användning av produkten. Använd produkter från samma sats för samma yta som skall dekoreras.

Appliceringsmetod:

1. Måla ytan med Primacols skyddande primer eller Kontakt Grunt.
2. Innan applicering skall produkten blandas ordentligt så en jämn massa erhålls.
3. Applicera ett korntjockt lager med en murslev och låt det torka (6-12 timmar)
4. Applicera ytterligare ett korntjockt lager. Låt ytan torka lätt i cirka 30-45 minuter.
5. Spraya vatten på ytan och jämna ut det med en murslevskant. Arbeta i områden på ca. 0,5 m<sup>2</sup> åt gången - spray och slät ut. Den karakteristiska avskalningen och fördjupningarna kan skapas genom att pressa ihop skrynklad papper mot ytan när det slätats ut. Låt ytan torka lätt (upp till 1 timme).

**Viktigt!** Låt det inte torka helt.

6. Torka av ytan med den flata sidan på en murslev i cirkulära rörelser i olika riktningar tills önskad färgeffekt träder fram. Spraya sedan försiktigt med vatten och bred ut pigmentet med en murslev. Utjämning av ytan med en murslev ger skuggeffekter. Ju slätare ytan är, desto mörkare blir effekten.

7. Låt arbetet torka helt.

8. När ytan är torr kan den också behandlas med lack eller Primacols dekorativa vax för att ge ett bättre skydd.

9. Ventilera rummet efter arbetet tills all lukt är borta. Rengör verktyg och tvätta det med varmt vatten.

FÖRBEREDELSE  
AV YTAN

Ytan måste vara ren, avfettad, slät, stark och fri från smuts, damm och sprickor. Ta bort rester av färg, tapeter och lös puts. Reparera avskalningar. Nygjord cementputs måste härda

i minst 4 veckor. Innan du arbetar med produkten skall du skydda eller täcka in de ytor som inte ska behandlas med den.

## FÖRVARING

Förvaras vid temperaturer mellan 5 ° C och 30 ° C i original, tätt försluten behållare på en torr plats. Skydda mot direkt solljus. Skydda mot frost.

## SÄKERHET

Förvara utom räckhåll för barn.

## TEKNISKA DATA

Täckförmåga, för ett lager

1-2 m<sup>2</sup>/kg

Antal lager

2

Applicering av andra lagret

6-12 timmar

Total torktid

30-60 minuter (beroende på lagrets tjocklek)

Total torktid

12-24 timmar

Verktyg

Murslev

Rengöring av verktyg

Varmt vatten

Hållbarhet

Se behållare

## JURIDISK

## INFORMATION

Informationen i detta datablad är anvisande och vägledande. Informationen ges på bakgrund av vår nuvarande kunskap och erfarenhet och befriar inte konsumenten från skyldigheten att testa produktens beskaffenhet för det givna projektet. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra denna tekniska information utan att informera konsumenten.